



LINN

# CLASSIK MUSIC

---

## Addendum to Owner's Manual

### **ENGLISH**

#### **Tuner**

The connectors for the FM and AM aerials are different to those shown in the Owner's Manual. The Mute Threshold and Signal Strength features of the tuner are no longer available.

#### **Additional User Options**

##### **Option 17**

**Enable auto-selection:** CD

**Default:** 17-1 (On)

If an external CD player is connected to the Classik and you want the Classik to ignore CD handset commands when it is not in CD mode, set to 17-0 (Off).

##### **Option 18**

**Enable auto-selection:** Tuner

**Default:** 18-1 (On)

If an external tuner is connected to the Classik and you want the Classik to ignore tuner handset commands when it is not in tuner mode, set to 18-0 (Off).

### **FRANÇAIS**

#### **Tuner**

Les connecteurs AM et FM sont différents de ceux indiqués dans le guide de l'utilisateur. Les fonctions Seuil de Sourdine et Force de Signal ne sont plus disponibles.

#### **Options Utilisateur Supplémentaires**

##### **Option 17**

**Activation de l'auto-sélection :** CD

**Valeur par défaut :** 17-1 (Activé)

Si un lecteur externe de CD est raccordé à l'ensemble Classik et si vous souhaitez que cet ensemble Classik ignore les commandes provenant de la télécommande lorsqu'il n'est pas dans le mode CD, programmez cette fonction sur 17-0 (Désactivé).

##### **Option 18**

**Activation de l'auto-sélection:** Tuner

**Valeur par défaut:** 18-1 (Activé)

Si un tuner externe est raccordé à l'ensemble Classik et si vous souhaitez que cet ensemble Classik ignore les commandes de la télécommande du tuner lorsqu'il n'est pas dans le mode tuner, programmez cette fonction sur 18-0 (Désactivé).

### **DEUTSCH**

#### **Tuner**

Die FM und AM Antennen-Anschlüsse sind anders als im Benutzerhandbuch abgebildet. Stummschwellenwahl und Signalstärke-basierte Funktionalität sind nicht mehr verfügbar.

#### **Zusätzliche Benutzereinstellungen**

##### **Option 17**

**Enable auto-selection:** CD

**Standard:** 17-1 (ein)

Wenn ein externer CD-Spieler an das Classik angeschlossen ist und das Classik die CD-Fernbedienungsbefehle ignorieren soll, wenn der Modus CD nicht aktiviert ist, wählen Sie die Einstellung 17-0 (aus).

##### **Option 18**

**Enable auto-selection:** Tuner

**Standard:** 18-1 (ein)

Wenn ein externer Tuner an das Classik angeschlossen ist und dass das Classik die Tunerfernbedienungsbefehle ignorieren soll, wenn nicht der Modus tuner aktiviert ist, wählen Sie die Einstellung 18-0 (aus).



## **ITALIANO**

### **Sintonizzatore**

I connettori per le antenne FM e AM sono differenti da quelle mostrati nel manuale utente. Le funzioni della soglia del mute e della forza del segnale non sono più disponibili.

### **Funzioni utente aggiuntive**

#### **Opzione 17**

**Abilita autoselezione:** CD

**Valore predefinito:** 17-1 (Acceso)

Se un lettore di CD esterno è collegato al Classik e si vuole che quest'ultimo ignori i comandi CD provenienti dal telecomando quando non è in modalità CD, impostare su 17-0 (Spento).

#### **Opzione 18**

**Abilita autoselezione:** Tuner

**Valore predefinito:** 18-1 (Acceso)

Se un sintonizzatore esterno è collegato al Classik e si vuole che quest'ultimo ignori i comandi tuner provenienti dal telecomando quando non è in modalità tuner, impostare su 18-0 (Spento).

## **ESPAÑOL**

### **Sintonizador**

La conexión de las antenas son diferentes a las mostradas en el manual de usuario. La siguiente información ya no será disponible: nivel de Mudo y el nivel de señal del sintonizador.

### **Opciones de Usuario Adicionales**

#### **Opción 17**

**Activar auto-selección:** CD

**Ajuste de Fábrica:** 17-1 (Conectado)

Si se conecta un reproductor de CD externo al Classik y desea que el Classik ignore los comandos del mando a distancia del CD cuando no se encuentre en modo CD, debe ajustarlo con el valor 17-0 (Desconectado).

#### **Opción 18**

**Activar auto-selección:** Sintonizador

**Ajuste de Fábrica:** 18-1 (Conectado)

Si se conecta un sintonizador externo al Classik y desea que el Classik ignore los comandos del mando a distancia del sintonizador cuando no se encuentre en modo tuner, debe ajustarlo con el valor 18-0 (Desconectado).

## **NEDERLANDS**

### **Tuner**

De aansluitingen voor de FM en AM antennes verschillen van degenen, aangegeven in de gebruiksaanwijzing. De mute drempel en de signaal sterkte opties van de afstemmer zijn niet langer aanwezig.

### **Additionalen gebruikers' opties**

#### **Optie 17**

**Automatische selectie inschakelen:** CD

**Default:** 17-1 (Aan)

Als er een externe CD-speler op het Classik is aangesloten en u wilt dat het Classik opdrachten van de afstandsbediening van die CD-speler negeert als deze niet in de CD-modus staat, dient u de instelling 17-0 (Uit) te kiezen.

#### **Optie 18**

**Automatische selectie inschakelen:** Tuner

**Default:** 18-1 (Aan)

Als er een externe tuner op het Classik is aangesloten en u wilt dat het Classik opdrachten van de afstandsbediening van die tuner negeert als deze niet in de tuner-modus staat, dient u de instelling 18-0 (Uit) te kiezen.

## **Linn Products Limited**

Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK

• **Tele:** +44 (0) 141 307 7777 • **Fax:** +44 (0) 141 644 4262

• **Helpline:** 0500 888 909 • **E-mail:** helpline@linn.co.uk

• **Website:** www.linn.co.uk