



UNIDISK SC

Addendum to Owner's Manual

ENGLISH

Setup Menus

If **HDMI** has been selected as the **Primary Display Device** (see page 9), the UNIDISK SC's audio outputs will provide stereo only – i.e. surround sound will be unavailable.

To restore surround sound, access the **HDMI Setup** menus (see page 12) and set **HDMI Audio** to **Off**, then access the **Audio Setup** menus (see page 14) and set **SPDIF Out** to **Raw**.

Change to User Options

In the User Options (see Owner's Manual pages 30 – 31) the **Play Command**, **Stop Command** and **Repeat Command** options have been replaced with a single **Handset** option. **Handset** should be set to **All grey**.

FRANÇAIS

Menus de Réglage

Si **HDMI** a été sélectionné comme **Appareil de Présentation Principal** (voir page 9), les sorties audio de l'UNIDISK SC ne sont qu'en stéréo – son multicanaux non disponible).

Pour rétablir le son multicanaux, accédez les menu de réglage de **HDMI** (voir page 12) et réglez le **son HDMI** sur **Off** (hors circuit), puis accédez les menu de **réglage du son** (voir page 14) et réglez la **sortie SPDIF** sur **Raw** (Brut).

Changement aux options utilisateur

Dans les options utilisateur, (voir manuel du propriétaire pages 30-31), les options **Play Command** (Commande de Lecture), **Stop Command** (Commande d'Arrêt) et **Repeat Command** (Commande Repetition) ont été remplacées par une seule option **Handset** (Télécommande). **Handset** doit être réglée sur **All grey** (Grise).

DEUTSCH

Konfigurationsmenüs

Wenn **HDMI** als **Hauptanzeigegerät** (siehe S. 9) ausgewählt ist, dann gibt die UNIDISK SC nur Stereosignale aus, d.h. Surroundklang ist nicht verfügbar.

Um Surroundklang zu erzielen, stellen Sie **HDMI Audio** auf **Aus** im **HDMI Konfigurationsmenü** (siehe S. 12), und stellen Sie **SPDIF Ausgang** auf **Raw** im **Audio Konfigurationsmenü** (siehe S. 14).

Änderung an den Benutzeroptionen

In den Benutzeroptionen (s. Bedienungsanleitung, S. 30–31), sind die **Play Command** (Wiedergabebefehl), **Stop Command** (Stoppbefehl) und **Repeat Command** (Wiederholungsbefehl) Einstellungen durch eine einzige **Handset** (Fernbedienung) Einstellung ersetzt worden. Wählen Sie **All grey** (vollständig grau) als Handset Einstellung.

ITALIANO

Menu di settaggio

Se l'**HDMI** e' selezionata come dispositivo di uscita video principale (vedere pagina 9), dall'UNIDISK SC sara' possibile ascoltare solo in stereofonia - ovvero l'audio surround non e' disponibile.

Per ripristinare l'audio surround, accedere al menu di settaggio dell'HDMI (vedere pagina 12) e settare **HDMI Audio** su **Off**, poi accedere al menu di settaggio dell'Audio (vedere pagina 14) e impostare **Uscita SPDIF** su **Raw**.

Cambiamento opzioni utente

Nelle opzioni utente (vedere il manuale utente pagine 30-31) le opzioni **Play Command** (Comando Riproduzione), **Stop Command** (Comando Arresto) e **Repeat Command** (Comando Ripetizione) sono state sostituite con la singola opzione **Handset** (Telecomando). L'opzione handset dovrebbe essere impostata su **All grey** (Tutto grigio).



ESPAÑOL

Menú de Configuración

Si **HDMI** se ha seleccionado como el dispositivo de visualización principal (vea página 9), las salidas del Unidisk SC solo proporcionarán estéreo, o sea, audio multicanal (surround sound) no será disponible. Para reestablecer audio multicanal, configure **HDMI** (vea página 12) y seleccione **HDMI Audio** desactivado, después configure el audio (vea página 14) y seleccione la **salida de S/PDIF a Raw**.

Cambio a Opciones de Usuario

En las Opciones de Usuario (ver páginas 30 - 31 del Manual del Usuario), las opciones **Play Command** (Orden de Control Play), **Stop Command** (Orden de Control Stop) y **Repeat Command** (Orden de Control Repeat) deben ser sustituidas por una única opción en el **Handset** (Mando a Distancia). El **Handset** debería ser ajustado en **All grey** (Todo gris).

NEDERLANDS

Setup-menu's

Als **HDMI** als het **primaire beeldscherm** geselecteerd is (zie pagina 9), zullen de audio-uitgangen van de UNIDISK SC alleen stereo leveren, wat betekent dat het surround-geluid niet beschikbaar is.

Om het surround-geluid te herstellen, selecteert u het **HDMI-instelling** menu (zie pagina 12) en zet de **HDMI Audio** op **Off** (uit), dan selecteert u het **Audio-instelling** menu (zie pagina 14) en zet de **SPDIF-uitvoer** op **Raw**.

Verandering in Gebruikersopties

In the gebruikersopties (zie Gebruikershandleiding pagina's 30-31) de **Play Command**, **Stop Command** en **Repeat Command** opties zijn vervangen door een enkele **Handset** optie. **Handset** moet ingesteld zijn op **All grey** (volledig grijs).

日本語

セットアップメニュー

HDMI を **Primary Display Device** (9ページを参照下さい)として設定した場合、UNIDISK SC の音声出力はステレオ音声のみの出力となります (例: サラウンド音声は出力されません)。

サラウンド音声を復旧するには、**HDMI Setup** メニューにアクセスし (12ページを参照下さい)、**HDMI Audio** を **Off** にした後、**Audio Setup**メニューの (14ページを参照下さい) **SPDIF Out** を **Raw** に設定して下さい。

ユーザーオプションの変更

ユーザーオプションの項目において (オーナーズマニュアルの30-31ページ参照)、**Play Command**, **Stop Command**, および **Repeat Command** はリモコンの単機能ボタンに割り当てられません。**Handset** の項目は **All grey** に設定して下さい。

Linn Products Limited

Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK

• **Tele:** +44 (0) 141 307 7777 • **Fax:** +44 (0) 141 644 4262 • **Helpline:** 0500 888 909

• **E-mail:** helpline@linn.co.uk • **Website:** www.linn.co.uk