



LINN

UNIDISK 1.1 - 2.1 PLAYER

English

Addendum to Owner's Manual

The functionality detailed below has been added to the UNIDISK 1.1 and 2.1

Standby mode

To toggle between standby mode and operation mode:

Using the handset -

- Press the key.

Using the front panel -

- Press and hold the key.

Note: Pressing any key on the front panel will bring the unit out of standby.

Correction to page 23

Changing the user option's settings

To access the user options:

- Put unit into standby mode.
- Hold on the front panel until the display shows User Options.

Français

Addendum au Manuel du Propriétaire

Les fonctions suivantes ont été ajoutées à l'UNIDISK 1.1 / 2.1

Mode Veille

Pour basculer entre le mode veille et le mode opérationnel:

Avec le télécommande-

- Appuyez sur la touche .

Avec le panneau avant-

- Maintenez la pression sur la touche .

Remarque : Si vous appuyez sur une des touches du panneau avant, l'UNIDISK 1.1 / 2.1 se remet en mode opérationnel.

Correction de la page 23

Modification des paramètres de réglage des options de l'utilisateur

Pour accéder aux options réservées à l'utilisateur :

- Mettez l'appareil dans le mode de veille.
- Maintenez la pression sur la touche du panneau avant jusqu'à ce que la mention User Options (Options de l'utilisateur) apparaisse à l'écran.

Deutsch

Ergänzung zur Bedienungsanleitung

Die UNIDISK 1.1 und 2.1 sind um die folgende Funktionalität erweitert worden

Standby-Modus

Zum Umschalten zwischen Standby- und Betriebsmodus:

mit der Fernbedienung -

- Drücken Sie die Taste.

an der Frontblende-

- Drücken und halten Sie die Taste gedrückt.

Hinweis: Das Drücken einer beliebigen Frontblendentaste beendet den Standby-Modus.

Korrektur auf Seite 23

Ändern der Einstellungen von Benutzeroptionen

So greifen Sie auf die Benutzeroptionen zu:

- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- Halten Sie auf der Frontblende gedrückt, bis im Display „User Options“ (Benutzeroptionen) angezeigt wird.

Italiano

Appendice al manuale d'istruzioni

Su UNIDISK 1.1 / 2.1 è stata aggiunta la funzione descritta qui sotto

Modalità standby

Per passare dalla modalità standby alla modalità operativa:

mediante il telecomando:

- Premere il tasto ⏻ .

mediante il pannello frontale:

- Premere e tenere premuto il tasto ► .

Nota: Se si preme un tasto qualunque sul pannello frontale, l'unità esce dalla modalità standby.

Correzione della pagina 23

Modifica dei parametri configurabili dall'utente

Per accedere ai parametri configurabili dall'utente:

- Mettere l'unità in standby.
- Tenere premuto ▲ sul pannello frontale fino a visualizzare User Options[Parametri configurabili dall'utente].

Español

Addendum al Manual de Usuario

Las siguientes funciones se han agregado al UNIDISK 1.1 / 2.1

Modo de Espera ("Standby")

Para comutar entre el modo de espera y el plenamente operativo:

desde el mando a distancia -

- Pulse la tecla ⏻ .

desde el panel frontal-

- Pulse y mantenga pulsada la tecla ► .

Nota: La pulsación de cualquier tecla del panel frontal hará que el aparato salga del modo de espera.

Corrección a la página 23

Cambio de los ajustes de las opciones de usuario

Para acceder a las opciones de usuario:

- Poner la unidad en modo 'en espera'.
- Mantenga pulsado ▲ en el panel frontal hasta que la pantalla muestre User Options.

Nederlands

Addendum bij de Gebruikershandleiding

De onderstaande functionaliteiten zijn aan de UNIDISK 1.1 / 2.1 toegevoegd

Standby stand

Om te wisselen van standby stand naar de operationele stand:

Met behulp van de afstandsbediening:

- Druk op de ⏻ toets.

Met behulp van het paneel op de voorzijde van het apparaat:

- Druk op de ► toets en houdt deze ingedrukt.

NB: Door te drukken op een willekeurige toets op het voorpaneel zal het apparaat uit de standby stand gaan.

Correctie bij pagina 23

Instellingen voor gebruikersopties wijzigen

Ga als volgt te werk als u instellingen voor de gebruikersopties wilt opgeven:

- Plaats de eenheid in de standby-mode.
- Houd ▲ op de voorzijde van het apparaat ingedrukt tot op het display de melding User Options wordt weergegeven.

日本語

オーナーズマニュアルへの追加

以下は、UNIDISK 1.1 / 2.1 に新たに加わった機能の説明です。

スタンバイモード

スタンバイモードと動作状態の切り替え

リモコンによる操作

- リモコン上(最上部右位置)の ⏻ ボタンを押します。

フロントパネルによる操作

- フロントパネルの ► ボタンを押し続けます。

注: フロントパネルのどのボタンを押してもスタンバイモードから立ち上がります。

23ページの訂正箇所

ユーザーオプション設定の変更

ユーザーオプション設定モードに入る

- Unidisk をスタンバイモードにします。
- 前面パネルの ▲ を押し続けて、「User Options」の表示を出します。